



Innenöffner Modell 1900 B




Schraubkloben 1980




Ladenwinkel




Winkelband 1570/1900



Winkelband 1570




Winkelmitteband (Mitte Türflügel)




Kupplung 1910



Ladenscharnier 1579 S



Kunststoff-Kurbel 1908



Anschlagknopf



Elektromotor zu Innenöffner

